

# דף עזר: הכרות עם הסמארטפון

המדריך הסבלני | דף עזר להדפסה

## איך מדליקים את הטלפון

1. מצאו את הכפתור בצד של הטלפון (בדרך כלל בצד ימין)
2. לחצו והחזיקו 3 שניות
3. חכו שהמסך יידלק
4. החליקו את האצבע על המסך מלמטה למעלה כדי לפתוח

## איך מכבים את הטלפון

1. לחצו והחזיקו את הכפתור בצד 3 שניות
2. יופיע מסך עם אפשרויות
3. לחצו על "כיבוי" (או החליקו)

## איך נועלים את המסך (בלי לכבות)

לחיצה קצרה אחת על הכפתור בצד המסך ייכבה, הטלפון ממשיך לעבוד

## איך מטעינים

1. חברו את הכבל לשקע בתחתית הטלפון
2. חברו את הצד השני לשקע בקיר
3. יופיע סימן של ברק על הסוללה
4. טעינה מלאה לוקחת כ-2 שעות

## מה הסמלים הקטנים במסך?

טלפון (לשיחות)	סמל טלפון
הודעות טקסט	סמל בועת דיבור
מצלמה	סמל מצלמה
הגדרות	סמל גלגל שיניים
סוללה: ירוק = מלא, אדום = צריך טעינה	סמל סוללה

## טיפ חשוב

אי אפשר לשבור את הטלפון בלחיצה לא נכונה.

אם משהו קרה ואתם לא יודעים מה,

לחצו על הכפתור העגול למטה (או החליקו)